


INSTRUCCIONES DE USO



Antes de accionar el producto verifique que no hayan objetos que puedan obstruir su movimiento.



CON ACCIONAMIENTO MANUAL

Para inclinar las tablillas:

- ◆ Hale uno de los cordeles para inclinar las tablillas hasta dejarlas en posición horizontal.

Para subir o bajar la persiana:

- ◆ Antes de subir o bajar la persiana ubique las tablillas horizontalmente halando el cordel. No suba la persiana con las tablillas en posición vertical pues podrá dañar el producto.
- ◆ Para subir o bajar la persiana hale el cordel con una velocidad y una fuerza apropiada, de lo contrario podrá dañar el freno o desprender la persiana.
- ◆ Para accionar el freno hale el cordel hacia afuera, para liberar el freno hale el cordel hacia el centro de la persiana.




CON ACCIONAMIENTO POR MEDIO DE SWITCH/CONTROL REMOTO

Asegúrese que el control o switch se encuentren en el canal adecuado.

- ◆ Presione el botón superior para inclinar las tablillas y recoger la persiana.
- ◆ Presione el botón medio para frenar el movimiento.
- ◆ Presione el botón inferior para inclinar las tablillas y bajar la persiana.

ADVERTENCIA DEL PRODUCTO CON ACCIONAMIENTO MANUAL



Las cortinas y persianas que utilizan cordones, cuerdas, cordeles y cadenas de accionamiento pueden representar un riesgo para los niños menores de edad quienes pueden estrangularse.

Para evitar este riesgo mantenga los cordones, cuerdas, cordeles o cadenas fuera del alcance de los niños. Instale el dispositivo de seguridad (bucle o mariposa) que viene dentro de este producto y asegúrese de dejar siempre los sobrantes de cordel enrollados en el dispositivo.

PRECAUCIONES - LIMPIEZA



PRECAUCIONES PARA EL USO CORRECTO Y EL MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

- ◆ Las persianas de Madera son un producto natural y como tal sufre los efectos del sol como el descoloramiento natural que se presenta con el tiempo. Para evitar este proceso se recomienda: 1. La instalación de películas de protección solar, 2. Lubricar la madera constantemente con productos especiales para madera, 3. Rotar la posición de las tablillas constantemente, 4. Instalar la persiana dejando un espacio de 5cm entre el vidrio la persiana con lo cual se logra una cámara de aire que disminuye la temperatura que se transfiere por el cristal.
- ◆ Las persianas de Madera son un producto que se debe tener la mayor parte del tiempo con las tablillas abajo. Cuando se recoge la persiana y se dejan las tablillas arriba por amplios periodos de tiempo se corre el riesgo de que las tablillas se pandeen por el efecto del peso.
- ◆ No intente abrir la ventana cuando la persiana se encuentre obstaculizando el paso.
- ◆ Evite recostar objetos sobre el producto.
- ◆ No retire ninguna pieza incluyendo los óvalos y los conos.
- ◆ Tenga en cuenta subir o recoger la persiana cuando vaya a barrer, aspirar, o trapear el piso.
- ◆ Utilice correctamente el limpiador de vidrios, poniéndolo primero en un trapo y no directamente en la ventana para no correr el riesgo de que este líquido manche la madera, los cordeles y la escalerilla.
- ◆ **No trate de reparar el producto usted mismo ya que perderá la garantía.**

LIMPIEZA DEL PRODUCTO

- ◆ Aplique regularmente productos especiales, hidratantes para madera.
- ◆ No sumerja el producto en agua.
- ◆ Una vez a la semana desempolva la persiana (tablillas, cordeles y escalerilla) con un plumero o aspirela para mantener la apariencia del producto.
- ◆ No emplee cepillo de cerdas duras.
- ◆ En caso que haya quedado mugre o grasa que no haya sido posible retirar con el plumero o la aspiradora, humedezca un paño limpio en agua y jabón suave y utilícelo para limpiar las tablillas. No aplique blanqueadores u otros detergentes fuertes que puedan hacerle daño a los materiales.
- ◆ Una vez al año retire la persiana y utilice un secador o compresor de aire para retirar el polvo que se acumula dentro del cabezal del producto.
- ◆ Una vez al año lubrique los mecanismos del producto.
- ◆ Si necesita realizar un lavado profundo del producto cerciórese de realizarlo con personal especializado que pueda asegurar un lavado correcto y que pueda ofrecerle garantía sobre el producto, ya que un lavado inadecuado puede generar la pérdida de la garantía, tanto en los componentes como en el funcionamiento general del producto.